

# BRUKSANVISNING

## TEKNISKA DATA

Vikt	2 kg
Släckningsmedium	Torrt kemiskt ABC-pulver (85% amoniumfosfat/ amoniumsulfat)
Drivmedel	Nitrogen (99,99%)
Förvaringstemperatur	30–60°C
Tryck vid 20°C	18 bar
Max tryck	27 bar



### INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 020-28 10 10

#### Konsumentkontakt:

Rusta-butikerna  
Inköp/Marknadskontor  
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

# BRUKSANVISNING

## Brandsläckare 2 kg

Artikelnummer 7626-0008



# Brandsläckare, 2 kg

Artikelnummer 7626-0008

## KONTROLLERA

- När brandsläckaren packas upp ur förpackningen ska du kontrollera att visaren på manometern står på det gröna fältet. Kontrollera också att säkerhetsspringen är monterad och plomberad samt att slangen är monterad. Är inte slangen monterad, montera den.

## PLACERING

- Montera brandsläckaren på monteringskonsolen och häng den på en vägg där den är lätt att komma åt. Väggens måste tåla brandsläckarens vikt.
- Brandsläckaren placeras vid utrymningsväg så att den är lätt synlig, t ex vid utgång, trappor eller i en korridor. Den får inte placeras där man i händelse av brand inte kan nå den.

## VIKTIGA PLACERINGSANVISNINGAR

- Placera inte brandsläckaren i direkt solljus eller nära heta föremål. Temperaturangivelsen som anges på brandsläckaren får ej överskridas.
- Instruktionen och manometern på brandsläckaren måste vara lätta att läsa.
- Brandsläckaren monteras 1–1,5 meter ovanför golvytan.

## UNDERHÅLL

- Håll brandsläckaren ren. Torka av den med en fuktig trasa när den blivit dammig. Använd inga frätande rengöringsmedel.
- Kontrollera trycket på manometern fyra gånger om året. Visaren måste befinna sig i det gröna fältet. Använd inte brandsläckaren om visaren befinner sig utanför det gröna fältet.
- Kontrollera fyra gånger om året att säkerhetsspringen är på plats.
- Övriga inspektioner och reparationer måste utföras av en serviceverkstad som utfärdar ett intyg om när inspektionen/reparationen utfördes. I privata bostäder rekommenderas att detta görs vart femte år. För näringsverksamhet gäller särskilda regler i enighet med Svensk Standard SS 3656.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brandsläckaren används för släckning av följande material/ämnen:

**Klass A** (fasta substanser): Trä, papper, syntetiska material, glödande kol m m.

**Klass B** (flytande substanser): Olja, bensin, alkohol, en del av syntetiska material, fett m m.

**Klass C** (gaser): Propan, butan, naturgas m m.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Tänk på att brandsläckaren är under tryck. Montera aldrig isär brandsläckaren. Försök inte att ta bort ventilen, inte ens när brandsläckaren är tom. Alla reparationer ska utföras av en auktoriserad servicetekniker.
- Använd brandsläckaren endast till ändamål den är avsedd för. Lek inte med brandsläckaren och använd den endast till att släcka eld.
- Ändra ingenting på brandsläckaren – trycket i cylindern kan förändras.
- Såga, borra eller svetsa inte i cylindern.

- Lägg inte brandsläckaren i hett eller kokande vatten. Placera den inte nära varma föremål som t ex radiatorer, öppen eld och apparater som alstrar värme. Täck inte över brandsläckaren.
- Informationen på brandsläckarens skylt är viktig vid underhåll och påfyllning av cylindern. Den får inte ändras eller tas bort.
- Se till att brandsläckaren inte kan ramla ner från väggen där den är upphängd.
- Kasta inte brandsläckaren i eld.
- Brandsläckaren får inte plattas till eller köras över. Använd den inte som hammare, hängare eller till andra liknande ändamål.
- Använd inte brandsläckaren till påfyllning av luftdrivna vapen.
- Innehållet får ej användas till snabbkyllning eller djupfrysning av livsmedel eller andra produkter. Brandsläckaren får inte heller användas för att tillsätta drycker kolsyra.
- Spruta aldrig på människor eller djur när du använder brandsläckaren.
- Häng inte tillbaka brandsläckaren på sin plats när den är helt eller delvis tom. Lämna den till en auktoriserad verkstad för påfyllning. Låt fylla på brandsläckaren efter varje användning. Handhavande vid användning



Håll brandsläckaren upprätt och dra ut låsspringen.



Sikta i eldvådans underkant.



Tryck ihop handtagen och rör slangen från sida till sida. Luta brandsläckaren framåt.



### **VARNING!**

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.