



## **FOTOTAPETER MONTERINGSANVISNING**

1. Fototapeter är rätt känsliga och kräver därför försiktig montering samt rätt val av lim.
2. Väggytan skall vara torr och jämn. Sugande underlag måste grundmålas.
3. Lägg ut tapetvåderna på golvet och låt dem ligga och släta ut sig ett tag.
4. Innan uppsättning: Kontrollera att mönsterpassning stämmer samt att ingen del saknas eller är skadad.
5. Rita med blyertspenna eller loda upp var på väggen tapeten skall sitta.
6. Endast cellulosebaserat klister i pulverform får användas – Reflekt Tapetklister, artnr: 11201019.
7. Vid tapetsering på dörr måste ytan först slipas och tapetklister non-woven användas, artnr: 11201026.
8. Klistra och montera en våd i taget för att undvika att våderna sväller ojämnt.
9. Tapetklistret stryks jämnt över hela våden ända ut i kanterna. Vik EJ ihop våden utan montera direkt.
10. Tapeten skall sättas med några mm överlapp.
11. Använd tapetborste för att släta ut tapeten och blåsor, eventuellt limspill torkas försiktig bort med fuktig trasa.

**Lycka Till!**