

STEP-BY-STEP RENGÖRING

REFLEKT MÅLARTVÄTT



1. Plasta in intilliggande ytor för att skydda mot stänk.
2. Tvätta alla tidigare målade ytor med REFLEKT Målartvätt med borste eller svamp. Låt verka några minuter.
3. Efterskölj noga med vatten. Låt torka väl innan målning.



REFLEKT PENSELTVÄTT



1. Stryk av så mycket av färgen som möjligt mot burkkanten. Rengör penseln direkt för bästa resultat.
2. Doppa penseln i REFLEKT PENSELTVÄTT några gånger tills färgen försvunnit ur penseln.
3. Efterskölj noga i vatten.

